


vitris
Glasbeschläge mit System





Technik-Katalog
Aquant 40






Aquant 40 – Eckdusche, einflügelig

vitris



Die Glasbohrung mit dem Durchmesser von 10 mm ist nur bei Verwendung des Aquant-Griffs vorzunehmen.



Aquant 40 – Eckdusche, einflügelig

vitris

Legende

W1 = Systembreite Seite 1 (max. 1500 mm)
 W2 = Systembreite Seite 2 (max. 1500 mm)
 H = Systemhöhe (max. 2500 mm)
 LS1 = Länge Laufschiene/Blende 1
 LS2 = Länge Laufschiene/Blende 2
 LWt = Lichte Weite bei geöffneter Tür

WS1 = Glasbreite Schiebeflügel 1 mit Griff
 WSZ = Zusatzbreite Schiebeflügel für Griff
 HS1 = Glashöhe Schiebeflügel 1
 MS1 = Flügelgewicht Schiebeflügel 1 (inkl. Gewicht Griff)

WF1 = Glasbreite Festflügel 1
 WF2 = Glasbreite Festflügel 2
 WFA = Abzugsmaß Festflügel für Wandbefestigung
 WFZ1 = Zusatzbreite Festflügel 1
 HF1 = Glashöhe Festflügel 1
 HF2 = Glashöhe Festflügel 2

UF = Überlappung Schiebeflügel zu Festflügel

SMs = Spaltmaß schließseitig
 SMO1 = Spaltmaß öffnungsseitig Schiebeflügel 1

Empfohlene Systemmaße

WSZ = 69 mm
 SMs = 14 mm

Verwendung Wandprofil?

Ja	Nein
WFA = 14 mm	WFA = 3 mm

Dichtleisten zw. Fest- und Schiebflügel?

Ja	Nein
UF = 5 mm	UF = 35 mm

Formeln

$$WS1 = (W1 - WFA - WFZ1 + WSZ + UF - SMs - 8) / 2$$

$$WF1 = WS1 - WSZ + WFZ1$$

$$WF2 = W2 - WFA$$

$$HS1 = H - 30$$

$$HF1 = HF2 = H - 42$$

$$SMo1 = WFZ1 + WFA$$

$$LS1 = W1 - 49$$

$$LS2 = W2 - 49$$

$$LWt = W1 - WFA - WF1 - WSZ - 8$$

Bedingungen

$$WS1 \geq 380 \text{ mm}$$

$$MS1 \leq 40 \text{ kg}$$


$$HS1/WS1 \leq 5$$

Verwendung Wandprofil?

Ja	Nein
SMo1 \geq 40 mm	SMo1 \geq 20 mm

Benötigte Grundkomponenten

Profil-Set



2 x

Zubehör-Set Türflügel



1 x

Zubehör-Set Montage



1 x

Zubehör-Set Eckstück



1 x

Empfohlenes Zubehör

Aquant-Griffpaar



1 x


Balgdichtleiste



1 x

Sonstiges optionales Zubehör

Dichtleisten zw. Fest- und Schiebflügel



4 x

Schwallschutz Aluminium, gerade abgelängt



1 x

Schwallschutz, Kunststoff transp., gerade abgelängt



1 x


Wandprofil

2 x

Bodenprofil



1 bis 2 x



Aquant 40 – Eckdusche, zweiflügelig über Eck

vitris

Legende

W1 = Systembreite Seite 1 (max. 1500 mm)
 W2 = Systembreite Seite 2 (max. 1500 mm)
 H = Systemhöhe (max. 2500 mm)
 LS1 = Länge Laufschiene/Blende 1
 LS2 = Länge Laufschiene/Blende 2
 LWt = Lichte Weite bei geöffneten Türen

WS1 = Glasbreite Schiebeflügel 1 mit Griff
 WS2 = Glasbreite Schiebeflügel 2 mit Griff
 WSZ = Zusatzbreite Schiebeflügel für Griff
 HS1 = Glashöhe Schiebeflügel 1
 HS2 = Glashöhe Schiebeflügel 2
 MS1 = Flügelgewicht Schiebeflügel 1 (inkl. Gewicht Griff)
 MS2 = Flügelgewicht Schiebeflügel 2 (inkl. Gewicht Griff)

WF1 = Glasbreite Festflügel 1
 WF2 = Glasbreite Festflügel 2
 WFA = Abzugsmaß Festflügel für Wandbefestigung
 WFZ1 = Zusatzbreite Festflügel 1
 WFZ2 = Zusatzbreite Festflügel 2
 HF1 = Glashöhe Festflügel 1
 HF2 = Glashöhe Festflügel 2

UF = Überlappung Schiebeflügel zu Festflügel

SMs = Spaltmaß schließseitig
 SMO1 = Spaltmaß öffnungsseitig Schiebeflügel 1
 SMO2 = Spaltmaß öffnungsseitig Schiebeflügel 2

Empfohlene Systemmaße

WSZ = 69 mm
 SMs = 31 mm

Verwendung Wandprofil?

Ja	Nein
WFA = 14 mm	WFA = 3 mm

Dichtleisten zw. Fest- und Schiebflügel?

Ja	Nein
UF = 5 mm	UF = 35 mm

Formeln

$WS1 = (W1 - SMs - WFA - WFZ1 + UF + WSZ - 8) / 2$
 $WF1 = WS1 - WSZ + WFZ1$
 $WS2 = (W2 - SMs - WFA - WFZ2 + UF + WSZ - 8) / 2$
 $WF2 = WS2 - WSZ + WFZ2$
 $HS1 = HS2 = H - 30$
 $HF1 = HF2 = H - 42$
 $SMo1 = WFZ1 + WFA$
 $SMo2 = WFZ2 + WFA$
 $LS1 = W1 - 49$
 $LS2 = W2 - 49$

Bedingungen


WS1 ≥ 380 mm und WS2 ≥ 380 mm
 MS1 ≤ 40 kg und MS2 ≤ 40 kg
 HS1/WS1 ≤ 5 und HS2/WS2 ≤ 5
 Verwendung Wandprofil?

Ja	Nein
SMo1 ≥ 40 mm	SMo1 ≥ 20 mm
SMo2 ≥ 40 mm	SMo2 ≥ 20 mm

Benötigte Grundkomponenten



Empfohlenes Zubehör



Sonstiges optionales Zubehör



Dichtleisten zw. Fest- und Schiebflügeln


Schwallschutz Aluminium, einseitig gekehrt

Schwallschutz, Kunststoff transp., einseitig gekehrt





Wandprofil

Bodenprofil





Aquant 40 – Eckdusche, zweiflügelig an einer Seite



Die Glasbohrung mit dem Durchmesser von 10 mm ist nur bei Verwendung des Aquant-Griffs vorzunehmen.



Legende

W1 = Systembreite Seite 1 (max. 2000 mm)
 W1.1 = Systembreite Seite 1 Teil 1
 W1.2 = Systembreite Seite 1 Teil 2
 W2 = Systembreite Seite 2 (max. 1200 mm)
 H = Systemhöhe (max. 2500 mm)
 LS1 = Länge Laufschiene/Blende 1
 LS2 = Länge Laufschiene/Blende 2
 LWt = Lichte Weite bei geöffneten Türen

WS1.1 = Glasbreite Schiebeflügel 1.1 mit Griff
 WS1.2 = Glasbreite Schiebeflügel 1.2 mit Griff
 WSZ = Zusatzbreite Schiebeflügel für Griff
 HS1.1 = Glashöhe Schiebeflügel 1.1
 HS1.2 = Glashöhe Schiebeflügel 1.2
 MS1.1 = Flügelgewicht Schiebeflügel 1.1 (inkl. Gewicht Griff)
 MS1.2 = Flügelgewicht Schiebeflügel 1.2 (inkl. Gewicht Griff)

WF1.1 = Glasbreite Festflügel 1.1
 WF1.2 = Glasbreite Festflügel 1.2
 WF2 = Glasbreite Festflügel 2
 WFA = Abzugsmaß Festflügel für Wandbefestigung
 WFZ1.1 = Zusatzbreite Festflügel 1.1
 WFZ1.2 = Zusatzbreite Festflügel 1.2
 HF1.1 = Glashöhe Festflügel 1.1
 HF1.2 = Glashöhe Festflügel 1.2
 HF2 = Glashöhe Festflügel 2

UF = Überlappung Schiebeflügel zu Festflügel

SMs = Spaltmaß schließseitig
 SMO1.1 = Spaltmaß öffnungsseitig Schiebeflügel 1.1
 SMO1.2 = Spaltmaß öffnungsseitig Schiebeflügel 1.2

Empfohlene Systemmaße

WSZ = 69 mm
 SMs = 10 mm

Verwendung Wandprofil?

Ja	Nein
WFA = 14 mm	WFA = 3 mm

Dichtleisten zw. Fest- und Schiebflügel?

Ja	Nein
UF = 5 mm	UF = 35 mm

Formeln

W1.2 = W1 - W1.1
 $WS1.1 = (W1.1 - SMs - WFA - WFZ1.1 + UF + WSZ) / 2$
 $WF1.1 = WS1.1 - WSZ + WFZ1.1$
 $WS1.2 = (W1.2 - SMs - WFZ1.2 + UF + WSZ) / 2$
 $WF1.2 = WS1.2 - WSZ + WFZ1.2$
 $WF2 = W2 - WFA - 11$
 $HS1.1 = HS1.2 = H - 30$
 $HF1.1 = HF1.2 = HF2 = H - 42$
 $SMo1.1 = WFZ1.1 + WFA$ und $SMo1.2 = WFZ1.2 - 8$
 $LS1 = W1 - 49$ und $LS2 = W2 - 49$
 $LWt = W1 - WFA - WFZ1.1 - WS1.1 - WS1.2 - WFZ1.2$


Bedingungen

WS1.1 ≥ 380 mm und WS1.2 ≥ 380 mm
 MS1.1 ≤ 40 kg und MS1.2 ≤ 40 kg
 HS1.1/WS1.1 ≤ 5 und HS1.2/WS1.2 ≤ 5

Verwendung Wandprofil?

Ja	Nein
SMo1.1 ≥ 40 mm	SMo1.1 ≥ 20 mm
SMo1.2 ≥ 30 mm	SMo1.2 ≥ 30 mm

Benötigte Grundkomponenten




Empfohlenes Zubehör

Aquant-Griffpaar



2 x


Magnetdichtleisten 180°



1 x

Sonstiges optionales Zubehör

Dichtleisten zw. Fest- und Schiebeflügel



2 x

Schwallschutz Aluminium, gerade abgelängt



1 bis 2 x

Schwallschutz, Kunststoff transp., gerade abgelängt



1 bis 2 x


Wandprofil

2 x





Bodenprofil




1 bis 2 x



Aquant 40 – Nischendusche, einflügelig



Die Glasbohrung mit dem Durchmesser von 10 mm ist nur bei Verwendung des Aquant-Griffs vorzunehmen.



Aquant 40 – Nischendusche, einflügelig

vitris

Legende

W1 = Systembreite Seite 1 (max. 1700 mm)
 H = Systemhöhe (max. 2500 mm)
 LS1 = Länge Laufschiene/Blende 1
 LWt = Lichte Weite bei geöffneter Tür

WS1 = Glasbreite Schiebeflügel 1 mit Griff
 WSZ = Zusatzbreite Schiebeflügel für Griff
 HS1 = Glashöhe Schiebeflügel 1
 MS1 = Flügelgewicht Schiebeflügel 1 (inkl. Gewicht Griff)

WF1 = Glasbreite Festflügel 1
 WFA = Abzugsmaß Festflügel für Wandbefestigung
 WFZ1 = Zusatzbreite Festflügel 1
 HF1 = Glashöhe Festflügel 1

UF = Überlappung Schiebeflügel zu Festflügel

SMs = Spaltmaß schließseitig
 SMO1 = Spaltmaß öffnungsseitig Schiebeflügel 1

Empfohlene Systemmaße

WSZ = 69 mm
 SMs = 14 mm

Verwendung Wandprofil?

Ja	Nein
WFA = 14 mm	WFA = 3 mm

Dichtleisten zw. Fest- und Schiebflügel?

Ja	Nein
UF = 5 mm	UF = 35 mm

Formeln

$$WS1 = (W1 - WFA - WFZ1 + WSZ + UF - SMs) / 2$$

$$WF1 = WS1 - WSZ + WFZ1$$

$$HS = H - 30$$

$$HF = H - 42$$

$$SMo1 = WFZ1 + WFA$$

$$LS1 = W1$$

$$LWt = W1 - WFA - WF1 - WSZ$$

Bedingungen

$$WS1 \geq 380 \text{ mm}$$

$$MS1 \leq 40 \text{ kg}$$

$$HS1/WS1 \leq 5$$

Verwendung Wandprofil?

Ja	Nein
SMo1 \geq 40 mm	SMo1 \geq 20 mm

Benötigte Grundkomponenten

Profil-Set



1 x

Zubehör-Set Türflügel



1 x

Zubehör-Set Montage



1 x


Empfohlenes Zubehör

Aquant-Griffpaar



1 x


Balgdichtleiste



1 x


Sonstiges optionales Zubehör

Dichtleisten zw. Fest- und Schiebeflügel



1 x

Schallschutz Aluminium, gerade abgelängt



1 x

Schallschutz, Kunststoff transp., gerade abgelängt



1 x

Wandprofil




1 x





Bodenprofil




1 x



Aquant 40 – Nischendusche, zweiflügelig



Die Glasbohrung mit dem Durchmesser von 10 mm ist nur bei Verwendung des Aquant-Griffs vorzunehmen.



Legende

W1 = Systembreite Seite 1 (max. 2000 mm)
 W1.1 = Systembreite Seite 1 Teil 1
 W1.2 = Systembreite Seite 1 Teil 2
 H = Systemhöhe (max. 2500 mm)
 LS1 = Länge Laufschiene/Blende
 LWt = Lichte Weite bei geöffneten Türen

WS1.1 = Glasbreite Schiebeflügel 1.1 mit Griff
 WS1.2 = Glasbreite Schiebeflügel 1.2 mit Griff
 WSZ = Zusatzbreite Schiebeflügel für Griff
 HS1.1 = Glashöhe Schiebeflügel 1.1
 HS1.2 = Glashöhe Schiebeflügel 1.2
 MS1.1 = Flügelgewicht Schiebeflügel 1.1 (inkl. Gewicht Griff)
 MS1.2 = Flügelgewicht Schiebeflügel 1.2 (inkl. Gewicht Griff)

WF1.1 = Glasbreite Festflügel 1.1
 WF1.2 = Glasbreite Festflügel 1.2
 WFA = Abzugsmaß Festflügel für Wandbefestigung
 WFZ1.1 = Zusatzbreite Festflügel 1.1
 WFZ1.2 = Zusatzbreite Festflügel 1.2
 HF1.1 = Glashöhe Festflügel 1.1
 HF1.2 = Glashöhe Festflügel 1.2

UF = Überlappung Schiebeflügel zu Festflügel

SMs = Spaltmaß schließseitig
 SMo1.1 = Spaltmaß öffnungsseitig Schiebeflügel 1.1
 SMo1.2 = Spaltmaß öffnungsseitig Schiebeflügel 1.2

Empfohlene Systemmaße

WSZ = 69 mm
 SMs = 10 mm

Verwendung Wandprofil?

Ja	Nein
WFA = 14 mm	WFA = 3 mm

Dichtleisten zw. Fest- und Schiebeflügel?

Ja	Nein
UF = 5 mm	UF = 35 mm

Formeln

W1.2 = W1 - W1.1
 $WS1.1 = (W1.1 - WFA - WFZ1.1 + WSZ + UF - SMs) / 2$
 $WF1.1 = WS1.1 - WSZ + WFZ1.1$
 $WS1.2 = (W1.2 - WFA - WFZ1.2 + WSZ + UF - SMs) / 2$
 $WF1.2 = WS1.2 - WSZ + WFZ1.2$
 HS1.1 = HS1.2 = H - 30
 HF1.1 = HF1.2 = H - 42
 SMo1.1 = WFZ1.1 + WFA
 SMo1.2 = WFZ1.2 + WFA
 LS1 = W1
 LWt = W1 - 2 WFA - WF1.1 - WF1.2 - 2 WSZ - 2 SMs


Bedingungen

WS1.1 ≥ 380 mm und WS1.2 ≥ 380 mm
 MS1.1 ≤ 40 kg und MS1.2 ≤ 40 kg
 HS1.1/WS1.1 ≤ 5 und HS1.2/WS1.2 ≤ 5

Verwendung Wandprofil?

Ja	Nein
SMo1.1 ≥ 40 mm	SMo1.1 ≥ 20 mm
SMo1.2 ≥ 40 mm	SMo1.2 ≥ 20 mm

Benötigte Grundkomponenten




Empfohlenes Zubehör







Sonstiges optionales Zubehör





Aquant 40 – U-Dusche, einflügelig, Tür vorne



Die Glasbohrung mit dem Durchmesser von 10 mm ist nur bei Verwendung des Aquant-Griffs vorzunehmen.

Aquant 40 – U-Dusche, einflügelig, Tür vorne

Legende

W1 = Systembreite Seite 1 (max. 1500 mm)
 W2 = Systembreite Seite 2 (max. 1500 mm)
 H = Systemhöhe (max. 2500 mm)
 LS1 = Länge Laufschiene/Blende 1
 LS2 = Länge Laufschiene/Blende 2
 LS3 = Länge Laufschiene/Blende 3
 LWt = Lichte Weite bei geöffneter Tür

WS2 = Glasbreite Schiebeflügel 2 mit Griff
 WSZ = Zusatzbreite Schiebeflügel für Griff
 HS2 = Glashöhe Schiebeflügel 2
 MS2 = Flügelgewicht Schiebeflügel 2 (inkl. Gewicht Griff)

WF1 = Glasbreite Festflügel 1
 WF2 = Glasbreite Festflügel 2
 WF3 = Glasbreite Festflügel 3
 WFA = Abzugsmaß Festflügel für Wandbefestigung
 WFZ2 = Zusatzbreite Festflügel 2
 HF1 = Glashöhe Festflügel 1
 HF2 = Glashöhe Festflügel 2
 HF3 = Glashöhe Festflügel 3

UF = Überlappung Schiebeflügel zu Festflügel

SMs = Spaltmaß schließseitig
 SMO2 = Spaltmaß öffnungsseitig Schiebeflügel 2

Empfohlene Systemmaße

WSZ = 69 mm
 SMs = 14 mm

Verwendung Wandprofil?

Ja	Nein
WFA = 14 mm	WFA = 3 mm

Dichtleisten zw. Fest- und Schiebflügel?

Ja	Nein
UF = 5 mm	UF = 35 mm

Formeln

$$WS2 = (W2 - WFZ2 + WSZ + UF - SMs - 8) / 2$$

$$WF1 = W1 - WFA - 11$$

$$WF2 = WS2 - WSZ + WFZ2$$

$$WF3 = W1 - WFA$$

$$HS2 = H - 30$$

$$HF1 = HF2 = HF3 = H - 42$$

$$SMo2 = WFZ2 - 8$$

$$LS1 = LS3 = W1 - 49$$

$$LS2 = W2 - 98$$

$$LWt = W2 - WF2 - WSZ - 8$$

Bedingungen

$$WS2 \geq 380 \text{ mm}$$

$$MS2 \leq 40 \text{ kg}$$

$$HS2/WS2 \leq 5$$

Verwendung Wandprofil?

Ja	Nein
SMo2 \geq 30 mm	SMo2 \geq 30 mm

Benötigte Grundkomponenten

Profil-Set



3 x

Zubehör-Set Türflügel



1 x

Zubehör-Set Montage



1 x

Zubehör-Set Eckstück



2 x

Empfohlenes Zubehör

Aquant-Griffpaar



1 x


Balgdichtleiste



1 x

Sonstiges optionales Zubehör

Dichtleisten zw. Fest- und Schiebeflügel



4 x

Schwallschutz Aluminium, gerade abgelängt




1 x

Schwallschutz, Kunststoff transp., gerade abgelängt



1 x

Wandprofil




2 x

Bodenprofil







2 bis 3 x



Aquant 40 – U-Dusche, einflügelig, Tür seitlich

vitris



Die Glasbohrung mit dem Durchmesser von 10 mm ist nur bei Verwendung des Aquant-Griffs vorzunehmen.

Aquant 40 – U-Dusche, einflügelig, Tür seitlich

Legende

W1 = Systembreite Seite 1 (max. 1500 mm)

W2 = Systembreite Seite 2 (max. 1500 mm)

H = Systemhöhe (max. 2500 mm)

LS1 = Länge Laufschiene/Blende 1

LS2 = Länge Laufschiene/Blende 2

LS3 = Länge Laufschiene/Blende 3

LWt = Lichte Weite bei geöffneter Tür

WS1 = Glasbreite Schiebeflügel 1 mit Griff

WSZ = Zusatzbreite Schiebeflügel für Griff

HS1 = Glashöhe Schiebeflügel 1

MS1 = Flügelgewicht Schiebeflügel 1 (inkl. Gewicht Griff)

WF1 = Glasbreite Festflügel 1

WF2 = Glasbreite Festflügel 2

WF3 = Glasbreite Festflügel 3

WFA = Abzugsmaß Festflügel für Wandbefestigung

WFZ1 = Zusatzbreite Festflügel 1

HF1 = Glashöhe Festflügel 1

HF2 = Glashöhe Festflügel 2

HF3 = Glashöhe Festflügel 3

UF = Überlappung Schiebeflügel zu Festflügel

SMs = Spaltmaß schließseitig

SMo1 = Spaltmaß öffnungsseitig Schiebeflügel 1

Empfohlene Systemmaße

WSZ = 69 mm

SMs = 14 mm

Verwendung Wandprofil?

Ja	Nein
WFA = 14 mm	WFA = 3 mm

Dichtleisten zw. Fest- und Schiebflügel?

Ja	Nein
UF = 5 mm	UF = 35 mm

Formeln

$WS1 = (W1 - WFA - WFZ1 + WSZ + UF - SMs - 8) / 2$

$WF2 = W2$

$WF3 = W1 - WFA - 11$

$HS1 = H - 30$

$HF1 = HF2 = HF3 = H - 42$

$SMo1 = WFZ1 + WFA$

$LS1 = LS3 = W1 - 49$

$LS2 = W2 - 98$

$LWt = W1 - WF1 - WSZ - 8$

Bedingungen

$WS1 \geq 380$ mm

$MS1 \leq 40$ kg

$HS1/WS1 \leq 5$

Verwendung Wandprofil?

Ja	Nein
SMo1 ≥ 40 mm	SMo1 ≥ 20 mm

Benötigte Grundkomponenten

Profil-Set



3 x

Zubehör-Set Türflügel



1 x

Zubehör-Set Montage



1 x

Zubehör-Set Eckstück



2 x


Empfohlenes Zubehör

Aquant-Griffpaar



1 x


Balgdichtleiste



1 x

Sonstiges optionales Zubehör

Dichtleisten zw. Fest- und Schiebflügel



4 x

Schwallschutz Aluminium, gerade abgelängt




1 x

Schwallschutz, Kunststoff transp., gerade abgelängt



1 x

Wandprofil




2 x

Bodenprofil




2 bis 3 x




Aquant 40 – U-Dusche, zweiflügelig über Eck


vitris




557 EV186.1511



558 EV186.1511




533 EV186.1510



532 EV186.1510

Die Glasbohrung mit dem Durchmesser von 10 mm ist nur bei Verwendung des Aquant-Griffs vorzunehmen.



Aquant 40 – U-Dusche, zweiflügelig über Eck

vitris

Legende

- W1 = Systembreite Seite 1 (max. 1500 mm)
- W2 = Systembreite Seite 2 (max. 1500 mm)
- H = Systemhöhe (max. 2500 mm)
- LS1 = Länge Laufschiene/Blende 1
- LS2 = Länge Laufschiene/Blende 2
- LS3 = Länge Laufschiene/Blende 3
- LWt = Lichte Weite bei geöffneten Türen
- WS1 = Glasbreite Schiebeflügel 1 mit Griff
- WS2 = Glasbreite Schiebeflügel 2 mit Griff
- WSZ = Zusatzbreite Schiebeflügel für Griff
- HS1 = Glashöhe Schiebeflügel 1
- HS2 = Glashöhe Schiebeflügel 2
- MS1 = Flügelgewicht Schiebeflügel 1 (inkl. Gewicht Griff)
- MS2 = Flügelgewicht Schiebeflügel 2 (inkl. Gewicht Griff)
- WF1 = Glasbreite Festflügel 1
- WF2 = Glasbreite Festflügel 2
- WFA = Abzugsmaß Festflügel für Wandbefestigung
- WFZ1 = Zusatzbreite Festflügel 1
- WFZ2 = Zusatzbreite Festflügel 2
- HF1 = Glashöhe Festflügel 1
- HF2 = Glashöhe Festflügel 2
- HF3 = Glashöhe Festflügel 3
- UF = Überlappung Schiebeflügel zu Festflügel
- SMs = Spaltmaß schließseitig
- SMo1 = Spaltmaß öffnungsseitig Schiebeflügel 1
- SMo2 = Spaltmaß öffnungsseitig Schiebeflügel 2

Empfohlene Systemmaße

WSZ = 69 mm

SMs = 31 mm

Verwendung Wandprofil?

Ja	Nein
WFA = 14 mm	WFA = 3 mm

Dichtleisten zw. Fest- und Schiebflügel?

Ja	Nein
UF = 5 mm	UF = 35 mm

Formeln

$$WS1 = (W1 - SMs - WFA - WFZ1 + UF + WSZ - 8) / 2$$

$$WF1 = WS1 - WSZ + WFZ1$$

$$WS2 = (W2 - SMs - WFZ2 + UF + WSZ - 8) / 2$$

$$WF2 = WS2 - WSZ + WFZ2$$

$$WF3 = W1 - WFA - 11$$

$$HS1 = HS2 = H - 30$$

$$HF1 = HF2 = HF3 = H - 42$$

$$SMo1 = WFZ1 + WFA$$

$$SMo2 = WFZ2 - 8$$

$$LS1 = LS3 = W1 - 49$$

$$LS2 = W2 - 98$$

Bedingungen

WS1 ≥ 380 mm und WS2 ≥ 380 mm

MS1 ≤ 40 kg und MS2 ≤ 40 kg

HS1/WS1 ≤ 5 und HS2/WS2 ≤ 5

Verwendung Wandprofil?

Ja	Nein
SMo1 ≥ 40 mm	SMo1 ≥ 20 mm
SMo2 ≥ 30 mm	SMo2 ≥ 30 mm

Benötigte Grundkomponenten

Profil-Set



3 x

Zubehör-Set Türflügel



2 x

Zubehör-Set Montage



1 x

Zubehör-Set Eckstück



2 x

Empfohlenes Zubehör

Aquant-Griffpaar



2 x


Magnetdichtleisten
90°



1 x


Sonstiges optionales Zubehör

Dichtleisten zw. Fest-
und Schiebeflügeln



2 x

Schallschutz
Aluminium, einseitig
gegehrt



1 x

Schallschutz,
Kunststoff transp.,
einseitig gegehrt



1 x

Wandprofil



2 x

Bodenprofil




2 x

Allgemeiner Hinweis


Für abweichende Einbausituationen sprechen Sie uns bitte an! Einbausituationen in Kombination mit einer Badewanne sind möglich.

Beispiele:



Hinweis zu Anbaulösungen an Badewannen

Bei Eckduschen als Anbaulösung an Badewannen kann ein Eckeinstieg vorgesehen sein, bei dem beide Schiebeflügel bis zum Boden geführt sind, der eine Festflügel jedoch auf die Badewannenkante aufgesetzt wird (siehe Bild rechts). In diesem Fall muss an der mitgelieferten Bodenführung mit einer Säge die Festflügelaufnahme abgetrennt werden. Die Bodenführung muss weiterhin am Boden angebracht werden und hat keine Verbindung zum Festflügel mehr. Die Schnittlinie der Säge wählen Sie bitte im eigenen Ermessen unter Berücksichtigung der Radien an der Badewannenkante/Lage des Festflügels bzw. der Lage des Unterbaus unter der Badewanne. Der Glasscheibenabstand zwischen Schiebe- und Festflügel muss 15 mm betragen.



Technische Angaben

Maximale Masse Schiebeflügel	bis 40 kg je Flügel
Höhen-/Breitenverhältnis Schiebeflügel	Das Verhältnis von Höhe zu Breite des Schiebeflügels darf maximal 5 : 1 betragen.
Mindestbreite Türflügel	380 mm
Maximale Höhe	Duschenhöhen bis 2500 mm
Maximale Breite und Tiefe	Bei Eck- und U-Duschen bis zu 1500 mm x 1500 mm, Eckdusche auch als einseitig zweiflügelige Anwendung bis zu 2000 mm x 1200 mm; bei Nischenduschen einflügelig bis zu 1700 mm Breite und zweiflügelig bis zu 2000 mm Breite.
Geeignete Gläser	8 mm ESG, auch satiniertes Glas und Gläser mit Oberflächenbeschichtungen für Easy-to-Clean-Effekt
Laufwagen	Klemmlaufwagen (mit Glasbohrungen) mit wasserbeständigen, reibungsarmen Laufrollen aus modernem, kohlefaserverstärktem Kunststoff auf Achsen aus gehärtetem Edelstahl
Farbausführung der wesentlichen Sichtflächen	Glanzpolierte Aluminiumprofile, Eckstück bei Eck- und U-Duschen farblich und vom Glanzgrad von den Profilen abgesetzt, Bodenführung und Wasserabweiser transparent

